

## ***De antwoorden***

1. De documenten die bij een auto met aanhangwagen aanwezig horen te zijn
  - c. kentekenbewijs van het trekkende voertuig en het kentekenbewijs van de AHW
2. Wat controleer je het eerste voordat je met een combinatie op pad gaat
  - d. past de koppeling en de trekhaak bij elkaar en mag de auto het gewicht van de AHW trekken
3. Welke code dient er op de trekhaak en de koppeling te staan
  - a. A50X op de trekhaak en B50X op de koppeling
4. Kijk op het kentekenbewijs op het eerste blad of op de info van de RDW
  - b. de auto mag maximaal 2000 kg geremd trekken
5. Op het kentekenbewijs moet vermeld staan dat de aanhanger geremd is
  - b. onjuist
6. De aanhangwagen weegt leeg
  - c. 820 kg
7. De aanhangwagen mag het maximale gewicht laden
  - b. 1180 kg
8. De aanhangwagen mag maximaal
  - a. 2000 kg wegen
9. De aanhangwagen mag maximaal beladen worden als hij achter dit voertuig gekoppeld is
  - a. juist 2000 kg
10. De auto weegt
  - a. 2360 kg
11. Als er een lading van 625 kg in de aanhangwagen ligt weegt deze totaal
  - a. 1445 kg (820 + 625)
12. Als er een lading van 625 kg in de aanhangwagen ligt weegt de combinatie totaal
  - c. 3805 kg
13. De lengte van de auto is vermeld op het kentekenbewijs
  - b. onjuist
14. De lengte van de aanhanger is ca. 625 cm dit staat op het kentekenbewijs vermeld
  - b. onjuist het staat wel op het OVI formulier van de RDW
15. De lengte, hoogte, breedte, gewichten staan op het dashboard van het trekkend voertuig vermeld. Dat is omdat de bestuurder
  - c. voor de rit moet opnemen zodat hij tijdig de juiste beslissingen kan nemen of de route aanpassen

16. De losbreekrem is om de AHW te laten afremmen als de koppeling van de trekhaak valt of deze afbreekt. De AHW blijft hierna wel achter de auto hangen  
b. onjuist
17. Op de trekhaak (kogel) mag maximaal 100 kg drukken, waar kun je dit vinden  
b. aan de binnenzijde van de achterklep, eventueel op het kenteken en bij de RDW info (niet altijd)
18. Indien de koppeling van de aanhangwagen goed op de trekhaak ligt kun je dat zien aan de schaalverdeling van de koppeling of de rood / groene indicatie  
a. juist
19. De hoogte van de AHW is 210 cm, dit staat op het kentekenbewijs  
b. onjuist, max 4 meter
20. De maximale hoogte van een AHW bedraagt 350 cm (rijbewijs BE)  
c. onjuist, dat is 400 cm
21. De maximale lengte van een combinatie in Nederland is  
d. 18,00 meter - in andere landen vaak 18,75 meter
22. De banden van de AHW moeten minimaal een profiel diepte hebben van  
b. 1,6 mm
23. De lengte, breedte, hoogte en gewichten van de combinatie, auto en AHW moet je weten om  
d. gesloten verklaringen te kunnen herkennen en beoordelen
24. De bandenspanning van een AHW band is 2,2 bar  
b. onjuist (2,7 per wiel)
25. De maximale breedte van een AHW is 255 cm  
a. juist
26. Overstekende lading op een AHW mag aan de voorkant uitsteken  
b. onjuist (niet verder dan het hart van de koppeling / kogel)
27. Lading die aan de zijkant oversteekt moet gemarkeerd worden als dit meer dan 20 cm is  
b. onjuist – meer dan 10 cm
28. Met rijbewijs B mag je maximaal 750 kg trekken  
b. onjuist - een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen); een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen
29. Je aanhangwagen mag maximaal 1180 kg laden, je vracht is 1290 kg, welke oplossing bedenken je  
110 kg in de bagage ruimte van de auto onderbrengen
30. Waar kun je aan zien dat het voertuig een aanhanger is?  
d. de contourverlichting, de letter(s) van de kentekenplaat en lengte driehoeken, het kenteken

31. Hoeveel remmen heeft de aanhangwagen waar je het examen mee aflegt  
 c. 3 (oplooprem, parkeerrem, losbreekreminrichting)
32. Vanaf welke lengte moet een aanhangwagen zij-markeringslichten voeren  
 b. 6 meter
33. Wat is de maximale lengte van een aanhangwagen  
 b. 12 meter
34. Waaraan kun je zien dat de aanhanger geremd is  
 c. de rubberen manchet achter de koppeling, losbreek en handrem
35. Wat controleer je op het dak van de aanhangwagen?  
 sneeuw of losse rommel op het dak dat tijdens het rijden er af kan waaien
36. De losbreekreminrichting moet vastgemaakt worden aan  
 a. de auto > vast punt
37. Het neuswiel moet  
 c. omhoog gedraaid en ingetrokken zijn

### Maximum Afmetingen Belading

